


Marka		KERNAU
Model		KBO 0962 V PT B KBO 0963 V PT X KBO 0964 V PT X
Rodzaj piekarnika		ELEKTRYCZNY
Masa	kg	
Współczynnik efektywności energetycznej - w trybie konwencjonalnym		116,7
Współczynnik efektywności energetycznej - z wymuszonym obiegiem powietrza		103,6
Klasa energetyczna		A
Zużycie energii (elektrycznej) - w trybie konwencjonalnym	kWgodz/cyk	0,98
Zużycie energii (elektrycznej) - z wymuszonym obiegiem powietrza	kWgodz/cyk	0,87
Liczba wnęk		1
Źródło ciepła		ELEKTRYCZNY
Pojemność	l	69
Piekarnik ten jest zgodny z normą PN-EN 60350-1		

Wskazówki oszczędzania energii

Piekarnik

- Piecz po kilka potraw na raz, jeśli to możliwe.
- Skracaj czas wstępnego podgrzewania.
- Nie wydłużaj czasu pieczenia.
- Nie zapomnij włączać piekarnik po zakończeniu pieczenia.
- Nie otwieraj drzwiczek piekarnika w trakcie pieczenia.

Brand		
Model		KBO 0962 V PT B KBO 0963 V PT X KBO 0964 V PT X
Type of Oven		ELECTRIC
Mass	kg	
Energy Efficiency Index - conventional		116,7
Energy Efficiency Index - fan forced		103,6
Energy Class		A
Energy consumption (electricity) - conventional	kWh/cycle	0,98
Energy consumption (electricity) - fan forced	kWh/cycle	0,87
Number of cavities		1
Heat Source		ELECTRIC
Volume	l	69
This oven complies with EN 60350-1		

Energy Saving Tips

Oven

- Cook the meals together, if possible.
- Keep the pre-heating time short.
- Do not elongate cooking time.
- Do not forget to turn-off the oven at the end of cooking.
- Do not open oven door during cooking period.

Značka		KERNAU
Model		KBO 0962 V PT B KBO 0963 V PT X KBO 0964 V PT X
Typ trouby		ELEKTŘINA
Hmota	kg	
Index spotřeby energie - běžný		116,7
Index spotřeby energie - vynucený		103,6
Energetická třída		A
Spotřeba energie (elektřina) - běžná	kWh/cyklus	0,98
Spotřeba energie (elektřina) - vynucená	kWh/cyklus	0,87
Počet otvorů		1
Zdroj tepla		ELEKTŘINA
Objem	l	69
Tato trouba splňuje EN 60350-1		

Tipy pro úsporu energie

Trouba

- Jídla vařte společně, je-li to možné.
- Zkrajte dobu předehřívání.
- Dobu vaření neprodlužujte.
- Na konci vaření nezapomeňte troubu vypnout.
- Během vaření troubu neotevírejte.