

KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB



www.kernau.com

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru.

Naszym celem jest zaoferowanie Wam produktów o wysokiej jakości, które spełnią Wasze oczekiwania. Opisywane urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych zakładach i dokładnie przetestowane pod względem jakości. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu ułatwienia obsługi urządzenia, które wyprodukowano z wykorzystaniem najnowszej technologii gwarantującej zaufanie i maksymalną wydajność. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, konserwacji i obsługi.

UWAGA:

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiągnięcie znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu, by można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ	5
INFORMACJE DODATKOWE	5
1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	6
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ ..	9
2.1. Instalacja uziemiająca	9
2.2. Czyszczenie	10
3. SPRZĘTY KUCHENNE	11
3.1. Zagrożenie obrażeniami ciała	11
3.2. Test sprzętu	11
3.3. Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej	11
3.4. Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej	13
4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI	14
4.1. Nazwy części i akcesoriów kuchenki	14
4.2. Instalacja talerza obrotowego	15
4.3. Instalacja na blacie	15
4.4. Komora	16
4.5. Instalacja	16
5. PANEL STEROWANIA	17
6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	18

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ:

- Nie próbuj obsługiwać kuchenki gdy jej drzwiczki są otwarte, ponieważ może to spowodować narażenie na szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie wyłączać czy manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki i drzwiczkami. Nie pozwalaj na gromadzenie się brudu lub pozostałości środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie uruchamiaj kuchenki, dopóki osoba kompetentna nie naprawi uszkodzenia.

UWAGA:

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec uszkodzeniu, co wpłynie na długość okresu eksploatacji urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

DANE TECHNICZNE

MODEL	KFMO 2011 MW KFMO 2011 MB
Napięcie znamionowe	230V~50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofale)	1050 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale)	700 W
Pojemność kuchenki	20 l
Średnica talerza obrotowego	Ø 255 mm
Wymiary zewnętrzne (DxSxW)	440 x 340 x 259 mm
Waga netto	Okolo 11 kg

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię mikrofalową podczas używania tego urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włącznie z następującymi:

Przeczytaj i postępuj zgodnie z wytycznymi:

„ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED MOŻLIWYM NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ.”

- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być dokonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz dzieci pozostawione bez nadzoru dorosłych. Dzieci, które nie ukończyły 8 lat powinny być trzymane z daleka, chyba, że są stale nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Należy pilnować, aby dzieci poniżej 8 roku życia nie miały kontaktu z przewodem urządzenia ani z samym urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel w celu uniknięcia zagrożenia (dla urządzenia z przyrządem typu Y).

OSTRZEŻENIE:

Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone przed wymianą lampy, aby uniknąć możliwości porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla osób nieposiadających stosownych kwalifikacji.

OSTRZEŻENIE:

Nie wolno ogrzewać płynów ani innych produktów spożywczych znajdujących się w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą one wybuchnąć.

- Nadzoruj proces podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, gdyż może dojść do ich zapalenia się.
- Używaj tylko naczyń odpowiednich do użytku w kuchence mikrofalowej.
- W wypadku zauważenia dymu należy wyłączyć kuchenkę lub wyjąć kabel urządzenia z gniazdka i nie otwierać drzwiczek w celu stłumienia płomieni.
- Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione wrzenie i gwałtowne wydostanie się płynu z pojemnika, dlatego należy obchodzić się z pojemnikiem z należytą ostrożnością.
- Aby nie dopuścić do poparzeń, zawartość butelek do karmienia i słoików z żywnością dla niemowląt należy przed podaniem zamieszać lub wstrząsnąć, obowiązkowo sprawdzając temperaturę.
- Nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać pozostałości produktów spożywczych.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia jakości powierzchni, co z kolei może negatywnie wpłynąć na okres eksploatacji urządzenia i może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętej szafce (z dekoracyjnymi drzwiczkami) jeśli nie zostało do tego przystosowane.
- Należy używać wyłącznie termometrów zalecanych do użytku w tej kuchence (dotyczy kuchenek wyposażonych w urządzenie umożliwiające stosowanie termometrów).
- Kuchenki mikrofalowej nie należy montować w szafce, chyba że jest to model w przeznaczeniu do zabudowy kuchennej.
- Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać przy otwartych drzwiczkach dekoracyjnych (dotyczy kuchenek z dekoracyjnymi drzwiczkami).
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania dla potrzeb domowych oraz w gospodarstwach wiejskich.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i ogrzewanie podkładek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do obrażeń użytkownika, zapalenia się suszonych przedmiotów lub nawet pożaru.

- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy używać urządzeń parowych do czyszczenia urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
- Tylna powierzchnia urządzeń powinna być umieszczona przy ścianie.



**PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POWYŻSZYCH
WSKAZÓWEK I ZACHOWANIE ICH NA PRZYSZŁOŚĆ!**

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ

2.1. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

ZAGROŻENIE:

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Dotykanie niektórych komponentów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Nie rozbieraj tego urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem.

Nie podłączaj do gniazdka dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia, uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem ponieważ daje elektryczności łatwiejszą drogę ujścia.

To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. wtyczka musi być włożona do właściwie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Nie używać rozgałęziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy. W razie przeciążeń występuje zagrożenie pożarem.

Jeżeli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeżeli występują wątpliwości, co do właściwego uziemienia urządzenia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacz 3-żyłowy.

- Dla zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o długi kabel, dostarczany jest krótki kabel zasilający.
- Jeżeli używany jest zestaw z długim kablem lub przedłużaczem:
 1. Oznaczona wartość znamionowa kabla lub przedłużacza powinna mieć wartość przynajmniej tak dużą jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.
 2. Kabel przedłużający musi być 3-żyłowy z uziemieniem.
 3. Długi kabel powinien być tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie może zostać zahaczony przez dzieci lub spowodować przypadkowe potknięcie.

2.2. CZYSZCZENIE

Należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie z gniazdka zasilania.

1. Wnętrze kuchenki należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
2. Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. Zabrudzona rama drzwiczek i uszczelka oraz części sąsiadujące muszą zostać dokładnie wyczyszczone wilgotną szmatką.
4. Nie wolno używać do czyszczenia drzwi mikrofalii szorstkich gąbek ani ostrego metalowego czyściwa, ponieważ może to skutkować popękaniem szkła.
5. Aby móc łatwo wyczyścić wewnętrzne ścianki, na których mogą pozostać ślady przygotowywanej żywności, należy nalać do miski 300ml wody oraz włożyć do niej połowę cytryny, a następnie włączyć urządzenie na 10 minut przy maksymalnej mocy. Następnie należy przetrzeć ścianki kuchenki suchą, miękką ściereczką.

3. SPRZĘTY KUCHENNE

OSTRZEŻENIE:

3.1. ZAGROŻENIE OBRAŻENIAMI CIAŁA

Wykonywanie czynności serwisowych lub napraw, podczas których zdejmowana jest pokrywa, która stanowi ochronę przed narażeniem na energię mikrofalową, jest niebezpieczne dla każdej osoby, która nie ma odpowiednich kompetencji.

Zapoznaj się z instrukcją: „Materiały, jakie można stosować w kuchence mikrofalowej lub jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej”.

Używanie niektórych niemetalowych sprzętów kuchennych w kuchence mikrofalowej może być niebezpieczne. W przypadku wątpliwości, można taki sprzęt przetestować za pomocą podanej poniżej procedury.

3.2. TEST SPRZĘTU

1. Nalej do bezpiecznego dla kuchenki mikrofalowej naczynia szklaną zimną wodę (250 ml) i wstaw go do kuchenki razem z testowanym naczyniem.
2. Grzej wodę na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź temperaturę naczynia. Jeżeli puste naczynie jest gorące, nie używaj go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu podgrzewania.

3.3. MATERIAŁY, KTÓRYCH MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

NACZYNIA	UWAGI
Naczynie do przyrumieniania	Należy przestrzegać instrukcji producenta. Spód naczynia do przyrumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie talerza obrotowego.
Naczynia stołowe	Wyłącznie nadające się do kuchenek mikrofalowych. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać naczyń potłuczonych lub posiadających odpryski.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj ich wyłącznie do podgrzewania żywności do temperatury pokojowej. Większość szklanych słoików nie jest odporna na wysokie temperatury i może ulec pęknięciu.

Wyroby szklane	Tylko wyroby szklane odporne na wysokie temperatury w kuchence. Należy upewnić się, że nie mają one metalowej opaski. Nie używaj wyrobów potłuczonych, popękanych lub wyszczerbionych.
Torby do gotowania w kuchenkach	Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie zamykaj ich za pomocą metalowych spinek. Zrób w nich otwory umożliwiające ujście pary.
Papierowe talerze i kubki	Używaj ich jedynie do krótkiego gotowania/podgrzewania. Podczas gotowania nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru.
Ręczniki papierowe	Używaj ich do przykrywania żywności podczas podgrzewania oraz ze względu na ich właściwości wchłaniania tłuszczu. Używaj ich wyłącznie do krótkotrwałego gotowania pod nadzorem.
Pergamin	Używaj jako przykrycia dla ochrony przed rozpryskami.
Tworzywa sztuczne	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych. Przestrzegaj instrukcji producenta. Powinien on posiadać oznaczenie „Bezpieczny dla kuchenek mikrofalowych”. Niektóre pojemniki miękną, gdy znajdujący się wewnątrz nich płyn staje się gorący. „Torebki do gotowania” i hermetycznie zamknięte woreczki plastikowe należy naciąć, przekłuć lub wentylować zgodnie z wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe	Tylko przystosowana dla kuchenek mikrofalowych. Używaj do przykrywania żywności w czasie gotowania dla zatrzymania wilgoci. Folia nie może dotykać żywności.
Termometry	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych (termometry do mięs i wypieków).
Papier woskowy	Używaj jako przykrycie dla uniknięcia rozprysków i zatrzymania wilgoci.

3.4. MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

NACZYNIA	UWAGI
Taca aluminiowa	Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.
Karton na żywność z metalową rączką	Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.
Naczynia metalowe lub z metalowym wykończeniem	Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. Obrzeża metalowe mogą powodować wyładowania łukowe.
Metalowe zapięcia	Mogą powodować wyładowania łukowe oraz pożar wewnątrz kuchenki.
Torebki papierowe	Mogą powodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może ulec stopieniu lub zanieczyścić znajdujący się w środku płyn w przypadku narażenia na wysoką temperaturę.
Drewno	Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może popękać lub rozszczyć się.


4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI

4.1. NAZWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW KUCHENKI


Wyjmij kuchenkę oraz wszystkie materiały znajdujące się w kartonie i komorze kuchenki.

Kuchenka jest wyposażona w następujące częściami:

- Szklany talerz x1
- Zespół pierścienia talerza obrotowego x1
- Instrukcja obsługi x1



- A. Panel sterowania
- B. Wał talerza obrotowego
- C. Zespół pierścienia talerza obrotowego
- D. Talerz obrotowy
- E. Okno obserwacyjne
- F. Zespół drzwi
- G. System blokady bezpieczeństwa




4.2. INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO

- Nigdy nie umieszczaj talerza obrotowego do góry nogami. Talerz obrotowy nie może być nigdy ograniczony.
- Zarówno talerz obrotowy, jak i zespół pierścienia talerza obrotowego muszą być zawsze używane w czasie gotowania.
- Żywność oraz pojemniki z żywnością należy umieszczać wyłącznie na talerzu obrotowym.
- Jeżeli talerz obrotowy lub zespół pierścienia talerza obrotowego ulegną pęknięciu lub uszkodzeniu, należy skontaktować się.

4.3. INSTALACJA NA BLACIE

- Usun wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria.
- Zbadaj kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone drzwiczki. Nie instaluj, jeśli kuchenka jest uszkodzona.



4.4. KOMORA

- Usuń wszystkie folie ochronne znajdujące się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej.
- Nie usuwaj jasnobrązowej płytki mikowej, która jest przymocowana do wnętrza piekarnika w celu osłonięcia magnetronu.

4.5. INSTALACJA

- Wybierz powierzchnię poziomą, która zapewnia wystarczającą otwartą przestrzeń dla wlotowych i/lub wylotowych otworów wentylacyjnych.
1. Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
 2. Tylna powierzchnia urządzenia powinna być umieszczona do ściany. Należy zostawić minimalny prześwit 30 cm nad kuchenką, minimalny prześwit 20 cm jest wymagany między kuchenką i wszelkimi sąsiednimi ścianami.
 3. Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki.
 4. Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
 5. Należy umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.

Włóż wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.


OSTRZEŻENIE:

Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.

Powierzchnie odsłonięte mogą nagrzewać się podczas pracy



5. PANEL STEROWANIA



1. Aby ustawić moc gotowania, przekręcaj pokrętło zasilania dożądanego poziomu.

2. Aby ustawić czas gotowania, obracaj pokrętło timera dożądanego czasu wg Twojego przewodnika kulinarnego.

3. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie po ustawieniu mocy i czasu.

4. Po upływie czasu gotowania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i zatrzyma się.

5. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze ustaw czas na „0”.

FUNKCJA / MOC	WYDAJNOŚĆ	STOSOWANIE
Niska	17% mikro.	Zmiękczenie lodów.
Śr. Niska (Rozmrażanie)	33% mikro.	Zupa gulaszowa, zmiękczenie lub rozmrażanie masła.
Średnia	55% mikro.	Gulasz, ryby.
Średnio Wysoka	77% mikro.	Ryż, ryby, kurczak, mięso mielone.
Wysoka	100% mikro.	Podgrzanie, mleko, gotowanie wody, warzywa, napoje.

! UWAGA:

Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy upewnić się, że zasilanie kuchenki zostało wyłączone poprzez ustawienie przełącznika czasowego na 0 (zero).

Nieprzestrzeganie tego i używanie kuchenki mikrofalowej bez żywności może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie magnetronu.

6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

SYTUACJE NORMALNE

Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizyjny.	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany przez pracę kuchenki. Zakłócanie to jest podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to sytuacja normalna.
Przygaszone światło kuchenki.	Przy gotowaniu w kuchence z małą mocą światło może być przyćmione. Jest to sytuacja normalna.
Para gromadzi się na drzwiczkach, gorące powietrze wychodzi przez otwory wentylacyjne.	Podczas procesu gotowania, z żywności może wydzielać się para, która w większości wydobywa się z mikrofali przez otwory wentylacyjne. Pozostała część gromadzi się w chłodnych miejscach, takich jak drzwiczki kuchenki. Jest to sytuacja normalna.
Kuchenka uruchomiona przypadkowo bez żywności w środku.	Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żywności w komorze kuchenki. Jest to bardzo niebezpieczne.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	USUNIĘCIE PROBLEMU
Nie można uruchomić kuchenki..	Przewód zasilający nie jest poprawnie włożony do gniazdka.	Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie po 10 sekundach ponownie włóż wtyczkę do gniazdka.
	Przepalenie bezpiecznika lub uruchomienie wyłącznika automatycznego.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (po naprawie przez wykwalifikowany personel naszej firmy)
	Problem z gniazdkiem.	Zweryfikuj stan gniazdka używając w tym celu innego urządzenia elektrycznego.
Kuchenka nie grzeje.	Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.	Zamknij prawidłowo drzwiczki.

Zgodnie z Dyrektywą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), taki sprzęt należy oddzielnie gromadzić i utylizować. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości produkt będzie trzeba zutylizować, NIE wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Przekaż ten produkt do najbliższego dostępnego punku zbiórki WEEE .



PN:16170000A55531

ROZDZIAŁ 7. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



Rys. A



Rys. B

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A.) oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu i baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii (jeżeli występują). Prowadzący zbieranie takich odpadów, w tym zbierający zużyty sprzęt, prowadzący zakłady przetwarzania, dystrybutorzy (sklepy), prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gminne jednostki) oraz inne jednostki określone ustawowo tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.

MICROWAVE OVEN INSTRUCTION MANUAL

KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB



www.kernau.com

DEAR CUSTOMER

Thank you for considering our offer and congratulations on the selection.

Our goal is to offer you high quality products that exceed your expectations. Your appliance is produced in state of the art facilities and is carefully tested for quality. This manual is prepared to help you use your appliance, which has been manufactured using the most recent technology, with confidence and maximum efficiency. Before using your appliance, carefully read this guide which includes basic information on safe installation, maintenance and use.

Please contact your nearest Authorized Service Centre for the installation of your product.



WARNING:

This manual contains very important information regarding product's usage and maintenance, therefore please read and follow those instructions carefully, which will allow you to get the best out of this model. Also please keep the manual in accessible place, to be able to refer to it in the future.

Manufacturer is not responsible for any damages resulting from incorrect mounting or usage.

CONTENTS

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ	5
INFORMACJE DODATKOWE	5
1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	6
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ ..	9
2.1. Instalacja uziemiająca	9
2.2. Czyszczenie	10
3. SPRZĘTY KUCHENNE	11
3.1. Zagrożenie obrażeniami ciała	11
3.2. Test sprzętu	11
3.3. Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej	11
3.4. Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej	13
4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI	14
4.1. Nazwy części i akcesoriów kuchenki	14
4.2. Instalacja talerza obrotowego	15
4.3. Instalacja na blacie	15
4.4. Komora	16
4.5. Instalacja	16
5. PANEL STEROWANIA	17
6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	18

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY:

- Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

WARNING:

If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM:

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affects the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL	KFMO 2011 MW KFMO 2011 MB
Rated Voltage	230V~50 Hz
Rated Input Power (Microwave)	1050 W
Rated Output Power (Microwave)	700 W
Oven capacity	20 l
Turntable Diameter	Ø 255 mm
External Dimensions	440 x 340 x 259 mm
Net Weight	Approx. 11 kg

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven Energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

Read and follow the specific:

„PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY”

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING:

Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

WARNING:

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING:

Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

- Microwave heating of beverages can result in delayed reuptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heater in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affects the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance must not be installed behing the decorative door in order to avoid overheating (this is not applicable for appliance with decorative door).
- Only use the temperatire probe recommended for this oven (for ovens provided with facility to use a temperature-sensing probe).
- The microwave oven shall not be placed ina cbinet unless it has been tested in a cabinet.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open (for ovens with decorative door).
- This aapliance is intended to be used in household and farm houses.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of Warming pads, slippers, sponges, damp cloth and silimar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during micorwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned wat a steam cleaner.
- The appliance is intended to be used freestanding.
- The rear surface of aplliances shall be placed aganist a wall.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surface may be high when the appliance is operating.

 **WARNING:**

When the appliance is operated in the combination mode, children should use the oven under adult supervision due to temperatures generated.



**READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFFERENCE**

2. TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS

2.1. GROUNDING INSTALLATION

DANGER:

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING:

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- If a long cord set or extension cord is used:
 1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 2. The extension cord must be a grounding-type-3-wire cord.
 3. The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

2.2. CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Clean Tip for easier cleaning of the cavity walls that the food cooker can touch:
6. Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

3. UTENSILS

3.1. PERSONAL INJURY HAZARD

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on „Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.”

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below:

3.2. UTENSIL TEST

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

3.3. MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5mm above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to brake.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/Warming only. Do not leave oven unattended while cooking.

Paper towels	Use to cover food from reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or wrap for steam.
Plastic	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Should be labeled „Microwave Safe”. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. „boilings bags” and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

3.4. MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVENS


UTENSILS	REMARKS
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

4. SETTING UP YOUR OVEN


4.1. NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

- Glass tray x1
- Turntable ring assembly x1
- Instruction manual x1



- A. Control panel
- B. Turntable shaft
- C. Turntable ring assembly
- D. Glass tray
- E. Observation window
- F. Door assembly
- G. Safety interlock system




4.2. TURNTABLE INSTALLATION

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

4.3. COUNTERTOP INSTALLATION

- Remove all packaging material and accessories.
- Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.



4.4.CABINET

- Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

4.5.INSTALLATION

- Select a level surface that provided enough open space for the intake and/or outlet vents.
1. The minimum installation height is 85 cm.
 2. The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30 cm above the oven, a minimum clearance of 20 cm is required between the oven and any adjacent walls.
 3. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 4. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 5. Place oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may interfere to your radio or TV reception.

Plug your microwave oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.


WARNING:

Do not install microwave oven a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

**The accessible surface may
be hot during operation.**



5. OPERATION INSTRUCTION



1. To set the cooking power, turn the power knob until desired level is selected.
2. To set the cooking time, turn the timer knob until desired time is selected.
3. The microwave oven automatically will start the cooking process just after selecting the power and time levels.
4. After the cooking time ended, appliance will signalize the ending with the tone signal and will stops.
5. If the appliance is not in use set the timer on „0” position.

POWER	EFFICIENCY	USAGE
Low	17%	Ice cream softening
Medium Low (Defrosting)	33%	Goulash soup, softening or thawing butter
Medium	55%	Goulash, fish
Medium High	77%	Rice, fish, chicken, minced meat
High	100%	Heating, milk, boiling water, vegetables, drinks

WARNING:

When removing food from the oven, make sure that the power of the oven was turned off by setting the timer switch to “0” position. Failure to do so and use the microwave without food can cause overheating and damage the magnetron.

6. TROUBLE SHOOTING

NORMAL SITUATIONS

Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliance, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cold place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
Oven can not be started	Power cord not plugged in tightly.	Unplug. The plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse.
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliance.
Oven does not heat	Door not closed well.	Close door well.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.



PN:16170000A55531

CHAPTER 7. DISPOSAL OF USED EQUIPMENT



Fig. A



Fig. B

This device has been designed and manufactured of high-quality reusable materials and components.

The symbol of the crossed waste container placed on the product (Fig. A) means that the product is subject to selective collection in accordance with the provisions of Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. A crossed-out wheeled bin symbol (Fig. B) placed on the product means that the product contains batteries that are subject to separate collection in accordance with the provisions of Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council. Such marking informs that electrical and electronic equipment and batteries (if any) must not be disposed of with other household waste after the period of use.

The user is obliged to return waste equipment and batteries (if any) to collection points for waste electrical and electronic equipment and batteries (if any). Collectors of such waste, including waste equipment collectors, treatment plants, distributors (shops), municipal waste separate collection points (municipal units), and other entities specified by law form an appropriate system to return this kind of equipment. Correct disposal of waste equipment and batteries (if any) allows avoiding consequences that may be harmful to health and the environment, caused by the possible presence of hazardous components in the equipment and batteries, and inappropriate storage and processing of such equipment and batteries. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. At this stage, attitudes are formed, affecting the common good, which is a clean natural environment.

Moreover, households are one of the largest users of small equipment and the rational management thereof at this stage affects the recovery of secondary raw materials.

Penalties may be imposed in accordance with national legislation for improper disposal of this product.

If the device has a lock, please remove it for the safety of all persons who may later come into contact with the device.

Some refrigerators and freezers contain insulation material and CFC refrigerant. Therefore, be careful not to pollute the environment when you dispose of your old refrigerator.

KUCHENKA MIKROFALOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KFMO 2011 MW
KFMO 2011 MB



www.kernau.com

KERNAU

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru.

Naszym celem jest zaoferowanie Wam produktów o wysokiej jakości, które spełnią Wasze oczekiwania. Opisywane urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych zakładach i dokładnie przetestowane pod względem jakości. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu ułatwienia obsługi urządzenia, które wyprodukowano z wykorzystaniem najnowszej technologii gwarantującej zaufanie i maksymalną wydajność. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, konserwacji i obsługi.

UWAGA:

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiągnięcie znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu, by można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ	5
INFORMACJE DODATKOWE	5
1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	6
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ ..	9
2.1. Instalacja uziemiająca	9
2.2. Czyszczenie	10
3. SPRZĘTY KUCHENNE	11
3.1. Zagrożenie obrażeniami ciała	11
3.2. Test sprzętu	11
3.3. Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej	11
3.4. Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej	13
4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI	14
4.1. Nazwy części i akcesoriów kuchenki	14
4.2. Instalacja talerza obrotowego	15
4.3. Instalacja na blacie	15
4.4. Komora	16
4.5. Instalacja	16
5. PANEL STEROWANIA	17
6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	18

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ:

- Nie próbuj obsługiwać kuchenki gdy jej drzwiczki są otwarte, ponieważ może to spowodować narażenie na szkodliwe działanie energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie wyłączać czy manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią kuchenki i drzwiczkami. Nie pozwalaj na gromadzenie się brudu lub pozostałości środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

OSTRZEŻENIE:

Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie uruchamiaj kuchenki, dopóki osoba kompetentna nie naprawi uszkodzenia.

UWAGA:

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec uszkodzeniu, co wpłynie na długość okresu eksploatacji urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

DANE TECHNICZNE

MODEL	KFMO 2011 MW KFMO 2011 MB
Napięcie znamionowe	230V~50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofale)	1050 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale)	700 W
Pojemność kuchenki	20 l
Średnica talerza obrotowego	Ø 255 mm
Wymiary zewnętrzne (DxSxW)	440 x 340 x 259 mm
Waga netto	Okolo 11 kg

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię mikrofalową podczas używania tego urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włącznie z następującymi:

Przeczytaj i postępuj zgodnie z wytycznymi:

„ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED MOŻLIWYM NARAŻENIEM NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ.”

- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być dokonywane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz dzieci pozostawione bez nadzoru dorosłych. Dzieci, które nie ukończyły 8 lat powinny być trzymane z daleka, chyba, że są stale nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Należy pilnować, aby dzieci poniżej 8 roku życia nie miały kontaktu z przewodem urządzenia ani z samym urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowany personel w celu uniknięcia zagrożenia (dla urządzenia z przyrządem typu Y).

OSTRZEŻENIE:

Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone przed wymianą lampy, aby uniknąć możliwości porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE:

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla osób nieposiadających stosownych kwalifikacji.

OSTRZEŻENIE:

Nie wolno ogrzewać płynów ani innych produktów spożywczych znajdujących się w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą one wybuchnąć.

- Nadzoruj proces podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, gdyż może dojść do ich zapalenia się.
- Używaj tylko naczyń odpowiednich do użytku w kuchence mikrofalowej.
- W wypadku zauważenia dymu należy wyłączyć kuchenkę lub wyjąć kabel urządzenia z gniazdka i nie otwierać drzwiczek w celu stłumienia płomieni.
- Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione wrzenie i gwałtowne wydostanie się płynu z pojemnika, dlatego należy obchodzić się z pojemnikiem z należytą ostrożnością.
- Aby nie dopuścić do poparzeń, zawartość butelek do karmienia i słoików z żywnością dla niemowląt należy przed podaniem zamieszać lub wstrząsnąć, obowiązkowo sprawdzając temperaturę.
- Nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać pozostałości produktów spożywczych.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia jakości powierzchni, co z kolei może negatywnie wpłynąć na okres eksploatacji urządzenia i może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
- Urządzenia nie wolno instalować w zamkniętej szafce (z dekoracyjnymi drzwiczkami) jeśli nie zostało do tego przystosowane.
- Należy używać wyłącznie termometrów zalecanych do użytku w tej kuchence (dotyczy kuchenek wyposażonych w urządzenie umożliwiające stosowanie termometrów).
- Kuchenki mikrofalowej nie należy montować w szafce, chyba że jest to model w przeznaczeniu do zabudowy kuchennej.
- Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać przy otwartych drzwiczkach dekoracyjnych (dotyczy kuchenek z dekoracyjnymi drzwiczkami).
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania dla potrzeb domowych oraz w gospodarstwach wiejskich.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i ogrzewanie podkładek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do obrażeń użytkownika, zapalenia się suszonych przedmiotów lub nawet pożaru.

- Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej.
- Nie należy używać urządzeń parowych do czyszczenia urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
- Tylna powierzchnia urządzeń powinna być umieszczona przy ścianie.



**PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POWYŻSZYCH
WSKAZÓWEK I ZACHOWANIE ICH NA PRZYSZŁOŚĆ!**

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŹEŃ

2.1. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

ZAGROŻENIE:

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Dotykanie niektórych komponentów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Nie rozbieraj tego urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem.

Nie podłączaj do gniazdka dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia, uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem ponieważ daje elektryczności łatwiejszą drogę ujścia.

To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. wtyczka musi być włożona do właściwie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Nie używać rozgałęziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy. W razie przeciążeń występuje zagrożenie pożarem.

Jeżeli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeżeli występują wątpliwości, co do właściwego uziemienia urządzenia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, należy stosować wyłącznie przedłużacz 3-żyłowy.

- Dla zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o długi kabel, dostarczany jest krótki kabel zasilający.
- Jeżeli używany jest zestaw z długim kablem lub przedłużaczem:
 1. Oznaczona wartość znamionowa kabla lub przedłużacza powinna mieć wartość przynajmniej tak dużą jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.
 2. Kabel przedłużający musi być 3-żyłowy z uziemieniem.
 3. Długi kabel powinien być tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie może zostać zahaczony przez dzieci lub spowodować przypadkowe potknięcie.

2.2. CZYSZCZENIE

Należy pamiętać, aby odłączyć urządzenie z gniazdka zasilania.

1. Wnętrze kuchenki należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
2. Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. Zabrudzona rama drzwiczek i uszczelka oraz części sąsiadujące muszą zostać dokładnie wyczyszczone wilgotną szmatką.
4. Nie wolno używać do czyszczenia drzwi mikrofalii szorstkich gąbek ani ostrego metalowego czyściwa, ponieważ może to skutkować popękaniem szkła.
5. Aby móc łatwo wyczyścić wewnętrzne ścianki, na których mogą pozostać ślady przygotowywanej żywności, należy nalać do miski 300ml wody oraz włożyć do niej połowę cytryny, a następnie włączyć urządzenie na 10 minut przy maksymalnej mocy. Następnie należy przetrzeć ścianki kuchenki suchą, miękką ściereczką.

3. SPRZĘTY KUCHENNE

OSTRZEŻENIE:

3.1. ZAGROŻENIE OBRAŻENIAMI CIAŁA

Wykonywanie czynności serwisowych lub napraw, podczas których zdejmowana jest pokrywa, która stanowi ochronę przed narażeniem na energię mikrofalową, jest niebezpieczne dla każdej osoby, która nie ma odpowiednich kompetencji.

Zapoznaj się z instrukcją: „Materiały, jakie można stosować w kuchence mikrofalowej lub jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej”.

Używanie niektórych niemetalowych sprzętów kuchennych w kuchence mikrofalowej może być niebezpieczne. W przypadku wątpliwości, można taki sprzęt przetestować za pomocą podanej poniżej procedury.

3.2. TEST SPRZĘTU

1. Nalej do bezpiecznego dla kuchenki mikrofalowej naczynia szklaną zimną wodę (250 ml) i wstaw go do kuchenki razem z testowanym naczyniem.
2. Grzej wodę na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź temperaturę naczynia. Jeżeli puste naczynie jest gorące, nie używaj go w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu podgrzewania.

3.3. MATERIAŁY, KTÓRYCH MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

NACZYNIA	UWAGI
Naczynie do przyrumieniania	Należy przestrzegać instrukcji producenta. Spód naczynia do przyrumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie talerza obrotowego.
Naczynia stołowe	Wyłącznie nadające się do kuchenek mikrofalowych. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać naczyń potłuczonych lub posiadających odpryski.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj ich wyłącznie do podgrzewania żywności do temperatury pokojowej. Większość szklanych słoików nie jest odporna na wysokie temperatury i może ulec pęknięciu.

Wyroby szklane	Tylko wyroby szklane odporne na wysokie temperatury w kuchence. Należy upewnić się, że nie mają one metalowej opaski. Nie używaj wyrobów potłuczonych, popękanych lub wyszczerbionych.
Torby do gotowania w kuchenkach	Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie zamykaj ich za pomocą metalowych spinek. Zrób w nich otwory umożliwiające ujście pary.
Papierowe talerze i kubki	Używaj ich jedynie do krótkiego gotowania/podgrzewania. Podczas gotowania nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru.
Ręczniki papierowe	Używaj ich do przykrywania żywności podczas podgrzewania oraz ze względu na ich właściwości wchłaniania tłuszczu. Używaj ich wyłącznie do krótkotrwałego gotowania pod nadzorem.
Pergamin	Używaj jako przykrycia dla ochrony przed rozpryskami.
Tworzywa sztuczne	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych. Przestrzegaj instrukcji producenta. Powinien on posiadać oznaczenie „Bezpieczny dla kuchenek mikrofalowych”. Niektóre pojemniki miękną, gdy znajdujący się wewnątrz nich płyn staje się gorący. „Torebki do gotowania” i hermetycznie zamknięte woreczki plastikowe należy naciąć, przekłuć lub wentylować zgodnie z wskazówkami na opakowaniu.
Opakowania plastikowe	Tylko przystosowana dla kuchenek mikrofalowych. Używaj do przykrywania żywności w czasie gotowania dla zatrzymania wilgoci. Folia nie może dotykać żywności.
Termometry	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych (termometry do mięs i wypieków).
Papier woskowy	Używaj jako przykrycie dla uniknięcia rozprysków i zatrzymania wilgoci.

3.4. MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

NACZYNIA	UWAGI
Taca aluminiowa	Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.
Karton na żywność z metalową rączką	Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.
Naczynia metalowe lub z metalowym wykończeniem	Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. Obrzeża metalowe mogą powodować wyładowania łukowe.
Metalowe zapięcia	Mogą powodować wyładowania łukowe oraz pożar wewnątrz kuchenki.
Torebki papierowe	Mogą powodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może ulec stopieniu lub zanieczyścić znajdujący się w środku płyn w przypadku narażenia na wysoką temperaturę.
Drewno	Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może popękać lub rozszczyć się.


4. PROGRAMOWANIE KUCHENKI

4.1. NAZWY CZĘŚCI I AKCESORIÓW KUCHENKI

Wyjmij kuchenkę oraz wszystkie materiały znajdujące się w kartonie i komorze kuchenki.

Kuchenka jest wyposażona w następujące częściami:

- Szklany talerz x1
- Zespół pierścienia talerza obrotowego x1
- Instrukcja obsługi x1



- A. Panel sterowania
- B. Wał talerza obrotowego
- C. Zespół pierścienia talerza obrotowego
- D. Talerz obrotowy
- E. Okno obserwacyjne
- F. Zespół drzwi
- G. System blokady bezpieczeństwa




4.2. INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO

- Nigdy nie umieszczaj talerza obrotowego do góry nogami. Talerz obrotowy nie może być nigdy ograniczony.
- Zarówno talerz obrotowy, jak i zespół pierścienia talerza obrotowego muszą być zawsze używane w czasie gotowania.
- Żywność oraz pojemniki z żywnością należy umieszczać wyłącznie na talerzu obrotowym.
- Jeżeli talerz obrotowy lub zespół pierścienia talerza obrotowego ulegną pęknięciu lub uszkodzeniu, należy skontaktować się.

4.3. INSTALACJA NA BLACIE

- Usun wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria.
- Zbadaj kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone drzwiczki. Nie instaluj, jeśli kuchenka jest uszkodzona.



4.4. KOMORA

- Usuń wszystkie folie ochronne znajdujące się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej.
- Nie usuwaj jasnobrązowej płytki mikowej, która jest przymocowana do wnętrza piekarnika w celu osłonięcia magnetronu.

4.5. INSTALACJA

- Wybierz powierzchnię poziomą, która zapewnia wystarczającą otwartą przestrzeń dla wlotowych i/lub wylotowych otworów wentylacyjnych.
1. Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
 2. Tylna powierzchnia urządzenia powinna być umieszczona do ściany. Należy zostawić minimalny prześwit 30 cm nad kuchenką, minimalny prześwit 20 cm jest wymagany między kuchenką i wszelkimi sąsiednimi ścianami.
 3. Nie zdejmować nóżek z dna kuchenki.
 4. Blokowanie otworów wlotowych i wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
 5. Należy umieścić kuchenkę możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pracująca kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia odbioru radiowego i telewizyjnego.

Włóż wtyczkę kuchenki do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się wcześniej, czy jego napięcie i częstotliwość są takie same jak na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE:


Nie instalować kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku takiego zainstalowania może dojść do uszkodzenia i utraty gwarancji.

Powierzchnie odsłonięte mogą nagrzewać się podczas pracy




5. PANEL STEROWANIA

Потуж-
ність



Час



1. Aby ustawić moc gotowania, przekręcaj pokrętło zasilania dożądanego poziomu.

2. Aby ustawić czas gotowania, obracaj pokrętło timera dożądanego czasu wg Twojego przewodnika kulinarnego.

3. Kuchenka mikrofalowa automatycznie rozpocznie gotowanie po ustawieniu mocy i czasu.

4. Po upływie czasu gotowania, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i zatrzyma się.

5. Jeśli urządzenie nie jest używane, zawsze ustaw czas na „0”.

FUNKCJA / MOC	WYDAJNOŚĆ	STOSOWANIE
Niska	17% mikro.	Zmiękczenie lodów.
Śr. Niska (Rozmrażanie)	33% mikro.	Zupa gulaszowa, zmiękczenie lub rozmrażanie masła.
Średnia	55% mikro.	Gulasz, ryby.
Średnio Wysoka	77% mikro.	Ryż, ryby, kurczak, mięso mielone.
Wysoka	100% mikro.	Podgrzanie, mleko, gotowanie wody, warzywa, napoje.

! UWAGA:

Podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy upewnić się, że zasilanie kuchenki zostało wyłączone poprzez ustawienie przełącznika czasowego na 0 (zero).

Nieprzestrzeżenie tego i używanie kuchenki mikrofalowej bez żywności może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie magnetronu.

6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

SYTUACJE NORMALNE

Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizyjny.	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany przez pracę kuchenki. Zakłócanie to jest podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to sytuacja normalna.
Przygaszone światło kuchenki.	Przy gotowaniu w kuchence z małą mocą światło może być przyćmione. Jest to sytuacja normalna.
Para gromadzi się na drzwiczkach, gorące powietrze wychodzi przez otwory wentylacyjne.	Podczas procesu gotowania, z żywności może wydzielać się para, która w większości wydobywa się z mikrofali przez otwory wentylacyjne. Pozostała część gromadzi się w chłodnych miejscach, takich jak drzwiczki kuchenki. Jest to sytuacja normalna.
Kuchenka uruchomiona przypadkowo bez żywności w środku.	Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żywności w komorze kuchenki. Jest to bardzo niebezpieczne.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	USUNIĘCIE PROBLEMU
Nie można uruchomić kuchenki..	Przewód zasilający nie jest poprawnie włożony do gniazdka.	Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie po 10 sekundach ponownie włóż wtyczkę do gniazdka.
	Przepalenie bezpiecznika lub uruchomienie wyłącznika automatycznego.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (po naprawie przez wykwalifikowany personel naszej firmy)
	Problem z gniazdkiem.	Zweryfikuj stan gniazdka używając w tym celu innego urządzenia elektrycznego.
Kuchenka nie grzeje.	Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.	Zamknij prawidłowo drzwiczki.

Zgodnie z Dyrektywą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), taki sprzęt należy oddzielnie gromadzić i utylizować. Jeśli w dowolnym momencie w przyszłości produkt będzie trzeba zutylizować, NIE wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi. Przekaż ten produkt do najbliższego dostępnego punku zbiórki WEEE .



PN:16170000A55531

ГЛАВА 7. УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ ПРИСТРОЇВ



Мал. А



Мал. В

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce jakostních materiálů a komponent, které jsou vhodné k opakovanému využití.

Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobku (obr. A) znamená, že výrobek musí být před odevzdáním do sběrně roztríděn v souladu s ustanoveními Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Pokud je na výrobku umístěn symbol přeškrtnuté popelnice (obr. B), znamená to, že výrobek obsahuje baterie, které musí být před odevzdáním do sběrně vyjmuty v souladu s ustanovením Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Taková značka informuje, že elektrická a elektronická zařízení i baterie (pokud jsou použity) nemohou být po použití zlikvidovány společně s jinými odpady pocházejícími z domácností.

Uživatel je povinen předat spotřebované zařízení a baterie (pokud jsou použity) do sběrem použitého elektrického a elektronického odpadu a baterií (pokud se vyskytují). Sběrný takových odpadů, včetně sběren opotřebovaného zařízení, provozovatelé zpracujících provozů, distributoři (obchody), provozovatelé sběren tříděných komunálních odpadů (obecní jednotky) a jiné jednotky stanovené v zákonech tvoří příslušný systém umožňující odevzdání takového zařízení.

Správná likvidace spotřebovaného zařízení a baterií (v případě použití) zabrání škodlivému působení na zdraví a životní prostředí vlivem obsahu nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracování takového spotřebiče. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace spotřebovaného zařízení a v této fázi se formují základy, které mají vliv na zachování společných hodnot, jakým je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z větších uživatelů drobného zařízení a rozumné zacházení s nimi má v této fázi vliv na získávání druhotných surovin.

V případě nevhodné likvidace tohoto zařízení mohou být uloženy pokuty v souladu s lokální legislativou.

Pokud má zařízení zámek, je nutné ho pro zachování bezpečnosti všech osob, které mohou mít kontakt se zařízením, demontovat.

Některé ledničky a mrazničky mají izolační materiál a chladicí médium z CFC. Proto je nutné zachovat zvláštní opatrnost, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí, když budete svou starou ledničku likvidovat.